



Hlásná povodňová služba

Úrovně stupňů povodňové aktivity (SPA) jsou stanoveny vždy k jednotlivým hlásným profilům na vodním toku, jejich platnost je však vždy vztažena k delšímu úseku vodního toku. Veškeré protipovodňové aktivity v daném úseku se pak řídí SPA a aktuálním průběhem stavu hladiny v příslušném hlásném profilu. Úrovně SPA jsou stanoveny většinou v cm vodního stavu, výjimečně v hodnotě průtoku ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$).

Úroveň pro 2. a 3. SPA je pouze orientační hodnotou. Tyto stupně povodňové aktivity jsou vyhlášeny a odvolávány příslušnými povodňovými orgány (povodňovými komisemi), které mohou vzít v úvahu i další faktory povodně než jen vodní stav v hlásném profilu.

Při **1. SPA (bdělost)** voda ještě zůstává v korytě, průtok však dosahuje nadprůměrných hodnot. Dosažení 1. SPA signalizuje nebezpečí příchodu povodně a měl by sloužit jako signál k předběžné přípravě na povodeň, například kontroly okolí vodního toku, propustků atd.). Činnost také zahajuje hlídková a hlásná služba.

Hodnoty úrovní jednotlivých SPA navrhuje správci toku (státní podniky Povodí nebo ČHMÚ). Jejich platnost pak schvaluje a vyhláší Krajský úřad a pro profily kategorie A pak Ministerstvo životního prostředí ČR.

Jaké jsou úrovně SPA na toku v blízkosti vašeho domova můžete zjistit na stránkách ČHMÚ v evidenci hlásných profilů (<http://hydro.chmi.cz/hpps>).

Při **2. SPA** voda již na vystupuje z koryta a začíná zaplavovat přilehlá území. Úroveň 2. SPA je však navržena tak, že voda ještě nepůsobí téměř žádné škody, zaplavuje totiž jen louky, pastviny, lužní lesy či ostatní příbřežní vegetaci.

Podle vodního zákona ČR platí, že pokud je dosažena úroveň 2. SPA je daná situace oficiálně považována za povodeň.

Při 2. SPA se aktivizují povodňové orgány (povodňové komise) a provádějí se aktivity pro zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Při **3. SPA** voda začíná zaplavovat i území, kde již vznikají škody. Může se jednat o obytné domy, průmyslové areály, významné dopravní spojnice apod.

Při 3. SPA se provádějí zabezpečovací práce a v případě potřeby záchranné práce a evakuace podle podkladů povodňového plánu.

Při katastrofálních povodních, kdy již nelze povodeň zvládat běžnými prostředky bývá vyhlášen krizový stav. V takovém případě řízení přebírají krizové štáby s většími pravomocemi (např. nařízení použití soukromých prostředků, či využití armády).




Hlásná povodňová služba

Zabezpečuje informace o nebezpečí, průběhu a vývoji povodně pro povodňové orgány. Na základě jejích informací je organizována a řízena opatření na ochranu před povodněmi.

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností.


Hlásná povodňová služba je tedy systém předávání dat o vývoji povodně mezi obcemi a dalšími účastníky ochrany před povodněmi. Informace přitom “proudí” zejména podél vodního toku do níže ležících lokalit a směrem k nadřízeným povodňovým orgánům.

Hlásnou povodňovou službu doplňují další účastníci systému ochrany před povodněmi, zejména pak ČHMÚ a státní podniky Povodí, kteří provozují vodoměrné profily.



Informace o hlásných profilech, včetně úrovně jednotlivých SPA a jejich platnosti naleznete na internetových stránkách ČHMÚ:
<http://hydro.chmi.cz/hpps>

Stupně Povodňové Aktivity



Hlásná povodňová služba sleduje vývoj vodních stavů a dalších vlastností povodně (výskyt ledových jevů, protržení hrází podél toků aj.).

Za tímto účelem je možné zřídit hlídkovou službu sledující vývoj povodně přímo v terénu.

Hlásné profily se dělí do tří kategorií:

A - hlásné profily významné pro řízení povodně na národní úrovni (provozuje ČHMÚ, nebo státní podniky Povodí).

B - hlásné profily významné pro řízení povodně na regionální úrovni

C - lokální hlásné profily.

Profily kategorie A a B jsou většinou automatizovány ČHMÚ, nebo státními podniky Povodí.